Béton Ciré - Kits Petites Surfaces – 2, 5 ou 10m²

MODE D'EMPLOI

Votre Kit se compose de:

1 flacon de primaire d'accrochage ***Masters Prim Plus***
1 seau de charges spéciales ***Masters Béton Ciré***
1 flacon ou jerrican de résine ***Masters Béton Ciré***
1 flacon de bouches pores ***Masters Protection***
1 flacon de ***Masters Enviro Vernis***

Les conditionnements diffèrent en fonction de la superficie couverte par le kit (2, 5 ou 10m²)

Pour votre réalisation, vous avez besoin de:

un seau pour faire le mélange
un mélangeur ou malaxeur adapté sur perceuse
un platoir ou lisseuse inox
un verre doseur
une balance
un spalter (pinceau large)
ou rouleau laqueur

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et plan. Les surfaces irrégulières présentant des aspérités trop importantes seront redressées au préalable. Eliminer toute trace de poussière, de partie non adhérente ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence (peinture, huile, graisse, fluorescence, colle, vernis etc...).
Appliquer à l'aide d'un pinceau ou rouleau le primaire d'adhérence ***Masters Prim Plus***. Dans le cas d'un support très poreux, diluer le ***Masters Prim Plus*** à 50% avec de l'eau. Laisser sécher avant application de ***Masters Béton Ciré***.

Mise en œuvre

Votre Kit Petites Surfaces vient de voyager: avant toute chose, vous devez répartir les charges contenues dans le seau. Laissez votre seau fermé, couchez le et faites lui faire un tour complet sur le sol. Ensuite ouvrez le et brassez l'ensemble à l'aide du malaxeur.

Munissez vous du verre doseur et de la balance et préparez la quantité de mortier nécessaire à la réalisation d'une seule couche (ex: 3kg de charges (seau) et 700ml de résine). Mélanger mécaniquement à vitesse lente ***Masters Béton Ciré*** jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
Commencer à appliquer le mélange en couche fine avec la lisseuse sans chercher à déposer trop de matière. Appliquer régulièrement sur l'ensemble de la surface à traiter sans interruption.
Laisser sécher cette première couche pendant 4 à 6h00.
Appliquer la deuxième couche selon la même méthode. Appuyez sur votre lisseuse afin de faire pénétrer la matière dans la première couche de façon à affiner le grain. Au cours de l'application, surveillez le séchage des parties déjà réalisées. Lorsque la matière est sèche au toucher sur les parties déjà traitées, vous pouvez revenir avec votre lisseuse (bien propre et sèche) afin de créer des effets en ferrant la matière. Le ferrage consiste, à l'aide de votre lisseuse inox, à bruler la matière en repassant énergiquement et à plusieurs reprises sur les parties en cours de séchage.
Une fois la deuxième couche terminée, laisser sécher au moins 48h00.

Finition

Après séchage, poncer le résultat obtenu, à la main ou à l'aide d'une ponceuse électrique excentrique, avec un grain de 80 à 120. Aspirer et nettoyer.
Une fois la surface propre, vous pouvez appliquer le bouche pores imperméabilisant ***Masters Protection*** à l'aide d'un spalter ou du rouleau laqueur.
Après 5h00 de séchage, appliquer ***Masters Enviro Vernis*** à l'aide du rouleau laqueur et renouveler une deuxième couche après 5 heures de séchage.

Pour une protection optimum, telle que sols, douches, plans de travail, préférez le ***Masters Vernis ECODUR***

Conseils et astuces:

- Si votre support présente trop d'aspérités, comblez les à l'aide d'un enduit de rebouchage
- A la première couche de ***Masters Béton Ciré***, ne cherchez pas à lisser le produit.
- Pour les angles, déposez de la matière des deux cotés, laissez le produit « tirer » et lisser à l'aide d'une éponge.
- Vous pouvez également obtenir des effets au ponçage en insistant légèrement à certains endroits
- Sur un ancien carrelage, une couche supplémentaire est nécessaire afin de combler les joints

CRÉATION SUD
Bétons Décoratifs
505 Rue Victor Baltard
ZI Les Milles
13852 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tel: 04 42 29 36 63
www.creation-sud.fr